

※PCでなくても、タブレット等でも可 ※PCとVCI間は有線でなく無線も可 ※VCIはケーブルを介さず車両へ直結も可

機種 No	メーカ	スキャンツールタイプ						スキャンツール情報の確認方法	備考
		セパレート型				一体型		※左記情報の参照方法を記載する	※販売終了の
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン	スキャンツール名称	ソフトバージョン	記載情報が多い場合は下段の記	場合は販売終
								載欄へ記載可	了時期を記載
1	- THINKCAR	THINKTOOL Max	V1.0.3	THINKLINK	V20.45				
2		THINKTOOL Master X	V1.0.3	THINKLINK	V20.45				
3		THINKTOOL Master	V1.0.3	THINKLINK	V20.45				
4		ТС Ма	V1.0.0	TKD08	V11.91				

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄							
THINKTOOL Max	スキャンツールソフトバージョン確認∶画面右上の 💽 をタップ 次に設定をタップ→画面中央上にバージョンが表示しております。						
THINKTOOL Master X	スキャンツールソフトバージョン確認∶画面右上の 💽 をタップ 次に設定をタップ→画面中央上にバージョンが表示しております。						
THINKTOOL Master	スキャンツールソフトバージョン確認∶画面右上の 💽 をタップ 次に設定をタップ→画面中央上にバージョンが表示しております。						
ТС Ма	スキャンツールソフトバージョン確認∶アプリを立ち上げ、画面右上の設定をタップ→設定画面で確認できます。						
THINKTOOL Max	VCIソフトバージョン確認:ホーム画面→アップグレード→Fimware upgrade programからVCIのバージョンが確認できます。						
THINKTOOL Master X	VCIソフトバージョン確認:ホーム画面→アップグレード→Fimware upgrade programからVCIのバージョンが確認できます。						
THINKTOOL Master	VCIソフトバージョン確認:ホーム画面→アップグレード→Fimware upgrade programからVCIのバージョンが確認できます。						
ТС Ма	VCIソフトバージョン確認∶アプリを立ち上げ、画面右下のユーザーアイコンをタップ→VCIのバージョンが確認できます。						