



【技術要件適合スキャンツールリスト】



- ※PCでなくても、タブレット等でも可
- ※PCとVCI間是有線でなく無線も可
- ※VCIはケーブルを介さず車両へ直結も可



問い合わせ先

メーカー名、部署名：\_\_\_\_\_

UDトラックス株式会社 ジャパンセールス アップタイムリテール

連絡先電話番号、もしくはメールアドレス： JS.networksupport@udtrucks.co.jp

機種No	メーカー	スキャンツールタイプ						スキャンツール情報の確認方法 ※左記情報の参照方法を記載する 記載情報が多い場合は下段の記載欄へ記載可	備考 ※販売終了の場合は販売終了時期を記載
		セパレート型				一体型			
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン	スキャンツール名称	ソフトバージョン		
1	UDトラックス	Tech Tool	2.5.70 以降	VOCOM	2.5.0.0 以降	-	-	下記御参照方	ディーラ専用機のため非売品

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄

1. Tech Toolについて

- 1) Tech Tool のアプリケーションを起動させ、IDとパスワードを入力
- 2) Tech Toolの起動後、右下に表示されている青い丸の箇所、マウスを移動させると "Client Update"、と表示される箇所を選択
- 3) 新たに表示されるアイコンのタグから "登録済みトラック" を選択
- 4) 表中 "トラック" の列にある "Tech Tool" の右側に記載されている数値がバージョン情報

2. VOCOMについて

- 1) Tech Tool のアプリケーションを起動させ、IDとパスワードを入力
- 2) Tech Toolの起動後、右下に表示されている青い丸の箇所、マウスを移動させると "Client Update"、と表示される箇所を選択
- 3) 新たに表示されるアイコンのタグから "登録済みトラック" を選択
- 4) 表中 "トラック" の列にある "VOCOM1" の右側に記載されている数値がバージョン情報