



【技術要件適合スキャンツールリスト】



- ※PCでなくても、タブレット等でも可
- ※PCとVCI間是有線ではなく無線も可
- ※VCIはケーブルを介さず車両へ直結も可

問い合わせ先 東京都中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエアZ 6階  
 メーカー名、部署名： 株式会社アルティア  
 連絡先電話番号、もしくはメールアドレス： 03-6777-0915

機種No	メーカー	スキャンツールタイプ						スキャンツール情報の確認方法 ※左記情報の参照方法を記載する 記載情報が多い場合は下段の記載欄へ記載可	備考 ※販売終了の場合は販売終了時期を記載
		セバレート型				一体型			
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン	スキャンツール名称	ソフトバージョン		
1	アルティア					SSS-01	Ver:7.95以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	2018年4月販売終了
2	アルティア					SSS-α	Ver:7.95以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	2020年7月販売終了
3	アルティア					SSS-α II	Ver:1.13以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	2024年9月販売終了
4	アルティア					TPM-5	Ver:1.13以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	
5	アルティア					TPM-R	Ver:7.95以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	2023年3月販売終了
6	アルティア					TPM-i	Ver:1.54以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	2023年3月販売終了
7	アルティア	SSS-T1	Ver:6.0.1以上	なし	なし			Android OSを確認 ※1を参照	2020年8月販売終了
8	アルティア	SSS-T2	Ver:1.00以上	なし	なし			※2を参照	2024年9月販売終了
9	アルティア	SSS-T2+	Ver:1.00以上	なし	なし			※2を参照	2024年9月販売終了
10	アルティア	SCAN PAD 101	Ver:3.11.013以上	DBS Car5(Model:DS201) または DBSCar II (Model:DS201) ※VCI側面に記載	V:11.77以上			※3を参照	2021年3月販売終了
11	アルティア	SCAN PAD101 V4.0	Ver:7.00.003以上	DBS Car4 (Model : DS401) または DBS Car5 (Model : DS201) または DBSCar II (DS201) ※VCI上部に記載	V:11.88以上			※4を参照	
12	アルティア	X-431PRO J'	不定期によるバージョンアップ					タブレット内	
13	アルティア	SSS-T3	v:1.40以上					※2を参照	
14	アルティア					SSS-α III	v:1.51以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	
15	アルティア					TPM3	V:1.82以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	
16	アルティア					TPM6	v:1.51以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	
17	アルティア	nanoWIN	v:1.40以上					※2を参照	
18	アルティア	ADASキャリブレーション	V:1.00以上					スマートフォン、タブレット設定内	
19	アルティア	TPM-TAB(nanoBT & iSCANe)	V:1.00以上					※2を参照	
20	アルティア					TPM6	v:1.51以上	起動画面→[本体id]のOSバージョンを確認	
21	アルティア					iSCAN3e	V:6.01以上	本体設定内	

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄

※1 【SSS-T1】 ソフトバージョン確認方法 詳細

- (1) 起動画面の[設定]をタップ→(2) [アプリ一覧]をタップ→(3) [設定]をタップ→(4) Androidの設定画面が開くので画面下部までスクロールし、[端末情報]をタップ→(5) 表示されているAndroidバージョンをご確認ください。
- ※本製品のソフトはAndroidと一体型に開発された商品の為、Androidバージョンの申請で問題ございません。

※2 【タブレット型スキャンツール】 ソフトバージョン確認方法

- (1) IFボックスを車両に繋ぎ、通信ができる状態にする→ (2) タブレットの起動画面より[車両診断]をタップ → (3) [診断メニュー]をタップ →(4) 右項目の[I/F情報]をタップ (5) 表示されているOSバージョンをご確認ください。

※3 【SCAN PAD101】 ソフトバージョン確認方法

- ・ソフトバージョン確認方法：ScanPad101アプリを立ち上げ、左上のメニューボタンから設定を開き「アバウト」を選択しご確認ください。
- ・VCIのバージョン確認方法：メニューボタンから「アップデート」を選択し「FirmwareUpgrade Program」を選択しご確認ください。

※4 【SCAN PAD101 V4.0】 ソフトバージョン確認方法 詳細

- ・ソフトバージョン確認方法：アプリを立ち上げると左上の帯部分に表示されております。
- ・VCIのソフトウェアバージョン確認方法：アプリのトップ画面から「ユーザー情報」をタップ→「マイコネクター」をタップ →シリアル番号の隣にある赤いエクスクラメーションマーク「!」をタップしてファームウェアバージョンにて確認してください。