



【技術要件適合スキャンツールリスト】



問い合わせ先

メーカー名、部署名：三菱自動車工業株式会社 サービスエンジニアリング部

メールアドレス：service.sst@mitsubishi-motors.com

機種No	メーカー	スキャンツールタイプ						スキャンツール情報の確認方法 ※左記情報の参照方法を記載する 記載情報が多い場合は下段の記載欄へ記載可	備考 ※販売終了の場合は販売終了時期を記載
		セパレート型				一体型			
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン	スキャンツール名称	ソフトバージョン		
1	三菱自動車工業(株)	MUT-IIISE	Ver.SEJ19121以上	MUT-III用VCI-Lite	自動更新	-	-	下段の記載欄を参照	VCI-Liteは2021年販売終了
2	三菱自動車工業(株)	MUT-IIISE	Ver.SEJ19121以上	MUT-III用VCI	Ver.03.65以上	-	-	下段の記載欄を参照	VCIは2012年販売終了
3	三菱自動車工業(株)	MUT-IIISE	Ver.SEJ21031以上	MUT-III用VCI3	9.0.912.220以上	-	-	下段の記載欄を参照	三菱自動車販売会社用
4	三菱自動車工業(株)	MUT-IIISE	Ver.SEJ21031以上	MUT-III用VCI3	9.0.912.220以上	-	-	下段の記載欄を参照	一般整備事業者用
5	三菱自動車工業(株)	SDT-II	Ver.5.1.1.2以上	MUT-III用VCI3	9.2.1845.18以上	-	-	下段の記載欄を参照	三菱自動車販売会社用
6	三菱自動車工業(株)	SDT-II	Ver.5.1.1.2以上	MUT-III用VCI3	9.2.1845.18以上	-	-	下段の記載欄を参照	一般整備事業者用

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄


【MUT-IIISEのVer確認方法】

- ①MUT-IIISEのTOP画面下部（下図の赤枠内）にスキャンツールソフトバージョンを表示しています。



【SDT-IIのVer確認方法】

- ①SDT-IIのTOP画面上部にスキャンツールソフトバージョンを表示しています。



【VCI-LiteのファームウェアVer確認方法】

- ①VCI-Liteのソフトバージョンは確認できません。MUT-IIISEのバージョンアップと同期して必要であれば自動的にアップデートされます。



【VCIのファームウェアVer確認方法】

- ①VCIのソフトバージョンは電源ON時、液晶画面に表示されます。



【VCI3のファームウェアVer確認方法】

- ①PC本体とVCI3をUSBケーブルで接続します。
- ②デスクトップ上の「VCI Manager(RNM)」を起動します。
- ③VCI3のアイコンを選択し「接続を」ボタンをクリックします。



- ④「VCI更新」タブをクリックします。
- ⑤「現在のVCIソフトウェアのバージョンと状況」にバージョンが表示されます。

